

Guide de prise de mesures

Tout se joue au millimètre. Suivez les étapes dans l'ordre :
chacune dépend de la précédente.

AVANT DE COMMENCER

Munissez-vous d'un mètre ruban rigide (pas un mètre de couturière), d'un niveau à bulle et d'un crayon.
Mesurez toujours le **TABLEAU**, c'est-à-dire l'ouverture nue de maçonnerie à maçonnerie — jamais le vitrage, jamais le dormant de la fenêtre.

LES QUATRE ÉTAPES

1

Mesurez la largeur en trois points

En haut, au milieu et en bas de l'ouverture. Notez les trois valeurs en millimètres et retenez la **PLUS PETITE** : c'est elle qui conditionne le passage du cadre.

2

Mesurez la hauteur en trois points

À gauche, au centre et à droite, du sol fini (ou du seuil existant) jusqu'au linteau. Là encore, retenez la plus petite des trois mesures.

3

Vérifiez l'aplomb et le niveau

Posez le niveau sur le seuil, puis sur chaque montant. Un écart supérieur à 5 mm change le type de rail à poser : notez-le dans la case Observations de la fiche de cotes.

4

Photographiez l'ouverture

Une photo d'ensemble prise de face, à environ deux mètres, et une photo rapprochée du seuil.
Envoyez-les avec vos cotes : nous validons tout avant de lancer la coupe.

LES ERREURS QUI COÛTENT CHER

- Mesurer le vitrage ou le dormant au lieu du tableau.
- Arrondir au centimètre — nous fabriquons au millimètre, donnez-nous le millimètre.
- Oublier un seuil, un carrelage en saillie ou une marche : ils font partie de la hauteur utile.
- Prendre une seule mesure : une ouverture de maison ancienne est rarement parfaitement droite.

Un doute ? Ne devinez pas.

Dans notre zone d'intervention, nous venons relever les cotes nous-mêmes.
Envoyez vos photos par WhatsApp ou par e-mail, nous répondons le jour même.