

Notice d'installation

Votre moustiquaire arrive montée et réglée. Il reste à la fixer dans le tableau : comptez 30 minutes pour une porte-fenêtre.

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Perceuse-visseuse, foret béton $\varnothing$ 6 mm (ou foret bois selon le support), niveau à bulle, mètre, crayon, tournevis cruciforme. Les chevilles et les vis sont fournies dans le colis.

POSE PAS À PAS

1

Présentez le cadre à blanc

Sans percer. Vérifiez que le cadre entre bien dans le tableau et qu'il reste un jeu régulier de 2 à 3 mm sur les côtés. Vérifiez l'aplomb au niveau.

2

Fixez le rail haut en premier

Marquez les perçages, percez, chevillez, puis vissez sans bloquer complètement. Le rail haut porte l'ensemble : c'est lui qui doit être parfaitement horizontal.

3

Mettez les montants d'aplomb

Vissez les montants latéraux en contrôlant l'aplomb à chaque point de fixation. Un montant vrillé fait coincer la toile : prenez le temps de le régler maintenant.

4

Posez le seuil

Le rail bas se colle et se visse au sol. Seuil classique 25 mm, ou seuil extra-plat 10 mm si vous l'avez choisi en option. Vérifiez qu'il est bien dans l'axe du rail haut.

5

Bloquez et testez la manœuvre

Serrez toutes les vis. Faites coulisser la toile lentement d'un bout à l'autre, trois ou quatre fois. Elle doit glisser sans point dur et s'arrêter où vous la lâchez.

ENTRETIEN

Dépoussiérez la toile à l'aspirateur à faible puissance, brosse douce. Nettoyez les rails au chiffon humide une à deux fois par an : la poussière et le sable sont la première cause de point dur. N'utilisez ni solvant, ni nettoyeur haute pression, ni lubrifiant gras sur les rails — un peu de silicone sec suffit si nécessaire.

GARANTIE

Profilés et mécanisme garantis 2 ans, toile garantie 3 ans, à compter de la date de facture. La garantie couvre les défauts de fabrication ; elle ne couvre pas les déchirures, les chocs ni une pose non conforme à cette notice. Une pièce cassée hors garantie est remplacée au prix de la pièce.